Mandis shop

Epson 1556256

Original		Substituto	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	Aspect		Shift + Picture / Format
	Color Mode		Picture / Format
	User		Smart / List
	Transfers control to the iPod		Display / Media
	Menu		Menu / Home
	Esc		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	Ok		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Play/Pause		Play / Slow
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Vol-		Vol-

Original		Substituto	
	Vol+		Vol+
	AV Mute/Images On/Off		Mute / Dimmer
	Ilumination		Back / Return

https://controleremoto.pt/pt/Epson/1067190-66056-comando-de-substituicao-para-Epson-1556256.html