Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	0	0
Prog	TV/Radio /	10+	Guide / EPG / -/--
Display	Display / Media	Time	Sleep / Timer
Open/Close	Eject / Surround	Setup	Setup / OPT /
N/P	Smart / List	Up	Up
1	1	Repeat	Green / APP / Repeat
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
Subtitle	Subtitle / EQ	Right	Right
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Down	Down
6	6	Vol +	Vol +
Language	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return
7	7	Zoom	Zoom / Size
8	8	Mode	Picture / Format
9	9	Step	+ Shift + Pause / Step /
Angle	Info / Angle	L/R	Blue / Prime Video / Random

Original	Substituto	Original	Substituto
Mute	Mute / Dimmer		
Resume	Red / Netflix / Search		
Slow	Shift + Play /		
Title	Sound / Title		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Menu	Menu / Home		
I<</ Prev	I<< / Preset-		
>>I / Next	>>I / Preset+		
<</ Rev	<< / Tune-		
>>/ Fwd	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		