Original		Substituto		Original		Substituto	
OPEN/ CLOSE	Open/ Cl ose	SURROUND	Ej ect / Surr ound	TIME/ TEXT	Ti me/ Text	GOTO TEXT	Text / Goto
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shi ft + Power	DISC SKIP	Di sc Ski p	LIST SMART	Smart / List
I/⏻	Power	⏻	Power	AUDIO	Audi o	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/II
1	1	TV 1	1	SUBTITLE	Subti tl e	EQ SUBTITLE	Subti tl e / EQ
2	2	DVD 2	2	ANGLE	Angl e	ANGLE INFO	I nfo / Angl e
3	3	CD - STB 3	3	SUR	Sur	SHIFT + SURROUND	Shi ft + Ej ect / Surr ound
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +	PREV	I <</ Prev	PRESET-	I << / Pr eset -
4	4	VIDEO 4	4	NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Pr eset +
5	5	TAPE 5	5	ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze
6	6	TUNER 6	6	PICTURE NAVI	Pi cture Navi	FORMAT PICTURE	Pi cture / Format
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -	SCAN	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-
7	7	AUX - HDD 7	7	SCAN	Scan >>	TUNE+	>> / Tune+
8	8	USB 8	8	INSTANT REPLAY	← / I nstant Repl a	CH PAGE –	CH- / Page-
9	9	BLUETOOTH 9	9	INSTANT ADVANCE	I nstant Advance/ · →	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV/VIDEO	Tv/ Vi deo	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /	PLAY	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT CANCEL	Ex it / Cancel / Cl ear	PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
0	0	HDMI - SAT 0	0	STOP	St op	HOLD	St op / Hol d

Original		Substituto		Original	Substituto
	Up		Up		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Down		Down		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		