Mandis shop

MKJ 32816601

Original		Substituto	
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0
Q.VIEW	Q.View	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PSM	PSM	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SSM	SSM	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Substituto	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR	Up		Up
PR	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
VOL	Vol -	VOL	Vol -
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	OK
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	VOL	Vol +
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR	PR-	CH PAGE	CH- / Page-
PR	Down		Down
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
*	*	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Substituto		Original	Substituto
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold		
SIZE	Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
MIX	Mix	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TIME	Time	SHIFT + TIMER / SLEEP	Shift + Sleep / Timer		
REVEAL	Reveal	-/-- / GUIDE / EPG	Guide / EPG / -/--		
INDEX	Index	ANGLE / INFO	Info / Angle		
MODE	Mode	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
UPDATE	Update	SURROUND	Eject / Surround		