Mandis shop

Hitachi HL01891

Original		Substituto	
VIDEO	Video	VIDEO 4	4
RGB	RGB	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STANDBY/ON	Power		Power
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AUTO	Auto	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
BLANK	Blank	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MAGNIFY ON	Magnify On	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PAGE UP	Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME	Volume	VOL +	Vol +
OFF	Magnify Off	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
END	End	RETURN BACK	Back / Return
PAGE DOWN	Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
KEYSTONE	Keystone	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substituto	
POSITION	Position	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◄	Left	◄	Left
▲	Up	▲	Up
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
ESC	Esc	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down
RESET	Reset	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

https://ordenordi.pt/pt/Hitachi/10740-112-mando-substituto-para-Hitachi-HL01891.htm