Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	I << / <<	<< / Tune-
TV	1	I << / <<	I << / Preset-
VCR	4	>> / >>I	>> / Tune+
DVD	2	>> / >>I	>>I / Preset+
MD	7	Stop	Stop / Hold
TUNER / Band	6	Play	Play / Slow
TAPE	5	Level	Green / APP / Repeat
CD	3	-	Yellow / YouTube / Repeat
Top Menu	D. Menu / Top	+	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Sound Mode	Sound / Title
Menu	Menu / Home	SFC	Audio / Lang I/II
Left	Left	Test	Text / Goto
Enter	OK	Muting	Mute / Dimmer
Right	Right	Volume-	Vol -
Display	Display / Media	Volume+	Vol +
Down	Down		
Return	Back / Return		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Enter	OK
DVD	Smart / List	Right	Right
1	1	Display	Display / Media
2	2	Down	Down
3	3	Return	Back / Return
4	4	I << / <<	<< / Tune-
5	5	I << / <<	I << / Preset-
6	6	>> / >>I	>> / Tune+
-/--/+10	Guide / EPG / -/--	>> / >>I	>>I / Preset+
7	7	Stop	Stop / Hold
8	8	Play	Play / Slow
9	9	Muting	Mute / Dimmer
0	0	Volume-	Vol -
Top Menu	D. Menu / Top	Volume+	Vol +
Up	Up		
Menu	Menu / Home		
Left	Left		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power Tuner-Band	Power	8 Tuner-Band	8
Play	Play / Slow	9 Tuner-Band	9
Stop	Stop / Hold	+10/-/--	Guide / EPG / -/--
I<</<<	<< / Tune-	0 Tuner-Band	0
>>/>>I	>> / Tune+	Power MD	Shift + Power
I<</<<	I<< / Preset-	Play MD	Shift + Play /
>>/>>I	>>I / Preset+	Stop MD	Shift + Stop /
Direct Tuning Tuner-Band	TV/Radio /	I<</<< MD	Shift + << /
Tuner-Band	Smart / List	>>/>>I MD	Shift + >> /
MD	Display / Media	I<</<< MD	Shift + I<< / Preset-
1 Tuner-Band	1	>>/>>I MD	Shift + >>I / Preset+
2 Tuner-Band	2	1 MD	Shift + 1
3 Tuner-Band	3	2 MD	Shift + 2
4 Tuner-Band	4	3 MD	Shift + 3
5 Tuner-Band	5	4 MD	Shift + 4
6 Tuner-Band	6	5 MD	Shift + 5
7 Tuner-Band	7	6 MD	Shift + 6

Original	Substituto	Original	Substituto
7 MD	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		
8 MD	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
9 MD	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
+10/-/-- MD	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--		
0 MD	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0		