Mandis shop

CU- XR031

Original	Substituto	Original	Substituto
Vol -	Vol -	Stop CD	Stop / Hold
Vol +	Vol +	Play CD	Play / Slow
Sleep	Sleep / Timer	Pause CD	Pause / Step / Freeze
Power	Power	<< Tape I	<< / Tune-
SFC	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media	>> Tape I	>> / Tune+
P. Bass	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Stop Tape I	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	<> Tape I	SHIFT + SLOW Shift + Play /
Disc 1 CD	TV 1 1	<< Tape II	Left
Disc 2 CD	DVD 2 2	>> Tape II	Right
Disc 3 CD	CD-STB 3 3	Stop Tape II	Up
AUX	AUX-HDD 7 7	<> Tape II	Down
Clear CD	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	Station Down	CH PAGE CH- / Page-
PGM CD	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Station Up Tuner	CH PAGE CH+ / Page+
Repeat CD	APP REPEAT Green / APP / Repeat	Mono Tuner	TITLE SOUND Sound / Title
Random CD	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	Band Tuner	SIZE ZOOM Zoom / Size
I << CD	PRESET- I << / Preset-		
>>I CD	PRESET+ >>I / Preset+		

https://ordered.com/p/Pioneer/1068-829-mando-substituto-para-Pioneer-CU-XR031.htm