| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Power Tv | Power | Up | Up |
| Mute | Mute / Dimmer | Info | Info / Angle |
| Play | Play / Slow | Left | Left |
| Pause | Pause / Step / Freeze | OK | OK |
| Stop | Stop / Hold | Right | Right |
| Rec | Rec / Rec Mode | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| <<| << | << / Tune- | Down | Down |
| >>| >> | >> / Tune+ | Back | Back / Return |
| AD/Subt. | Subtitle / EQ | Vol + | Vol + |
| E-Manual | Picture / Format | Smart Hub | Smart / List |
| Keypad | Zoom / Size | PR+ | CH+ / Page+ |
| Ball | TV/Radio / | Vol - | Vol - |
| D | D. Menu / Top | PR- | CH- / Page- |
| Tools | Setup / OPT / | 1 | 1 |
| TTX/MIX | Text / Goto | 2 | 2 |
| Source | AV / Input / RDS | 3 | 3 |
| Menu | Menu / Home | 4 | 4 |

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| A | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| B | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| C | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| D | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| STB | Power STB | SHIFT + | Shift + Power | | |
| PRE-CH | PRE-CH | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return | | |
| CH LIST | CH-List | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List | | |
| SEARCH | Search | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | |