Original	Substituto
Input	AV / Input / RDS
[+]	Zoom / Size
Power	Power
<</ ◁I/◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
I>/II>/>>	>> / Tune+
Sync Menu	Menu / Home
Stop	Stop / Hold
Theatre	TV/Radio /
[ ]	Subtitle / EQ
[II]	Picture / Format
Scene	Guide / EPG / -/--
Audio	Audio / Lang I/II
[i+]/[?]	Info / Angle
Up	Up
Left	Left

Original	Substituto
OK	OK
Right	Right
Return	Shift + Back / Return
Down	Down
Options	Setup / OPT /
Home	Shift + Menu /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original		Substituto		Original	Substituto
8	8	8	8		
9	9	9	9		
[=]	Text / Goto	TEXT	Text / Goto		
0	0	0	0		
♥	Fav / Marker / PC	FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Recall	RETURN BACK	Back / Return		