Mandis shop

Continental Edison TVLED434K01

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Rec	Rec / Rec Mode
Tv/Radio	TV/Radio /	Stop	Stop / Hold
Red	Red / Netflix / Search	I <<	I << / Preset-
Green	Green / APP / Repeat	FAV	Fav / Marker / PC
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	>>I / Index	>>I / Preset+
Blue	Blue / Prime Video / Random	Menu	Menu / Home
Subtitle	Subtitle / EQ	Source	AV / Input / RDS
Text	Text / Goto	Up	Up
Hold	Shift + Stop /	Left	Left
TVG	Guide / EPG / -/--	OK	OK
Audio	Audio / Lang I/II	Right	Right
Play	Play / Slow	Exit	Exit / Cancel / Clear
Pause	Pause / Step / Freeze	Down	Down
Size	Zoom / Size	Aspect	Picture / Format
<<	<< / Tune-	Vol +	Vol +
Subpage	Eject / Surround	Mute	Mute / Dimmer
>>	>> / Tune+	CH+	CH+ / Page+

Original		Substituto		Original	Substituto
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -		
INFO i	Info	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
↻	Recall	RETURN BACK	Back / Return		