Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Rai Play	Rai Play	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TV	TV Timvision	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CHILI	CHILI	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	[=]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
deezer	deezer	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Substituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CH.LIST	CH.List	LIST SMART	Smart / List
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Micro	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substituto		Original	Substituto
9	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Rakuten TV	Rakuten TV	SHIFT +	PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program	
NETFLIX	Netflix	SHIFT +	NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /	
MEDIASET infinity	Mediaset infinit	SHIFT +	APP REPEAT	Shift + Green / APP /	
YouTube	YouTube	SHIFT +	YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /	
prime video	prime video	SHIFT +	Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime	