Original		Substituto		Original		Substituto	
	Power		Power		0		0
	Audio		Audio / Lang I/II		Last		Back / Return
	Mute		Mute / Dimmer		Menu		Menu / Home
	Tv/R		TV/Radio /		Exit		Exit / Cancel / Clear
	Sub-T		Subtitle / EQ		Up		Up
	EPG		Guide / EPG / -/--		CH+		CH+ / Page+
	Text		Text / Goto		Vol -		Vol -
	1		1		Left		Left
	2		2		OK		OK
	3		3		Right		Right
	4		4		Vol +		Vol +
	5		5		Info		Info / Angle
	6		6		CH-		CH- / Page-
	7		7		Down		Down
	8		8		Mode		Smart / List
	9		9		PVR		Display / Media
	Favor		Fav / Marker / PC		USB		Shift + 8

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				