Original		Substituto	
	Power		Power
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	< Scan/Slow		<< / Tune-
	Scan/Slow >		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Title		Sound / Title
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Open/Close		Eject / Surround
	TV/DVD		TV/Radio /
	DVD Menu		D. Menu / Top
	Time/Text		Text / Goto
	Up		Up
	Angle		Info / Angle

Original		Substituto	
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Display		Display / Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original	Substituto	Original	Substituto
ENTER Enter	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		