Mandis shop

Samsung AH81-15439A

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Woofer Default	Back / Return
Sources	AV / Input / RDS	CH Level	Display / Media
Bluetooth/Pair	Smart / List	☼	Menu / Home
Up	Up	Tone Control	Audio / Lang I/II
Left	Left		
OK	OK		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Right	Right		
Down	Down		
Mute	Mute / Dimmer		
Sound Mode	Sound / Title		
i	Info / Angle		
Vol +	Vol +		
Woofer +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Woofer -	CH- / Page-		

https://controlremoto.pt/p/Samsung/10816-9733-comando-substituto-para-Samsung-AH81-15439A.htm