Mandis shop

Panasonic R3PA23

Original		Substituto	
	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Up		Up
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Left		Left

Original		Substituto	
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Smart	LIST SMART	Smart / List
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Substituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
? eHELP	?/eHelp	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Original		Substituto	
APPS	APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /