Original		Substituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Recall		Back / Return
	0		0
	Source		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	Audio		Audio / Lang I/II
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -

Original		Substituto	
	Mute		Mute / Dimmer
	P-		CH- / Page-
	Menu/DVD		Menu / Home
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Top Menu		Guide / EPG / -/--
	Top Menu		D.Menu / Top
	Down		Down
	Set Up		TV/Radio /
	Set Up		Fav / Marker / PC
	Set Up		Setup / OPT /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substituto	Original	Substituto
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Picture / Format		
→[/]←	Display / Media		
[i +]/[≡i]	Info / Angle		
Text	Text / Goto		
Subtitle / Open/Close	Subtitle / EQ		
Subtitle / Open/Close	Eject / Surround		
O)I/II / Stop	+ Shift + Audio / Lang I/II		
O)I/II / Stop	Stop / Hold		
O)I/II / Stop	Sound / Title		
Play/[≡o]	Play / Slow		
II/II>/[▼]	Pause / Step / Freeze		
I<<</[≡?]	I<< / Preset-		
<<</[≡+]	<< / Tune-		
>>/[≡◆]	>> / Tune+		
>>I/[O]/[≡X]	>>I / Preset+		

Original		Substituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	DVD RTN		Back / Return
	0		0
	Source		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	Audio		Audio / Lang I/II
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Substituto	
	Menu/DVD		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Top Menu		D. Menu / Top
	Down		Down
	Set Up		Setup / OPT /
	[<>]		Picture / Format
	→[/]←		Display / Media
	[i +]/[≡i]		Info / Angle
	Open/Close / Subtitle		Subtitle / EQ
	Open/Close / Subtitle		Eject / Surround
	Stop		Stop / Hold
	Play/[≡o]		Play / Slow
	II/II >/[▼]		Pause / Step / Freeze
	I <</[≡?]		I << / Preset-

Original	Substituto	Original	Substituto
<<[≡+]	TUNE- << / Tune-		
>>[≡♦]	TUNE+ >> / Tune+		
>>I / [O] / [≡X]	PRESET+ >>I / Preset +		

Original		Substituto	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
SUBTITLE	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Substituto	
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+