Mandis shop

Grundig 9178010862

Original		Substituto		Original	Substituto
	Power		Power		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
ARC	ARC	LIST SMART	Smart / List		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
+	Vol +		Up		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	I <<		Left		
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow		
	Play/Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play/Pause	OK	OK		
	>>I		Right		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
–	Vol -		Down		
REP	REP	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		

https://ordered.pt/p/Grundig/1086250-mando-substituto-para-Grundig-9178010862.htm