Original		Substituto	
	Main Menu/A	MENU	Menu / Home
	CASS/B	SMART	Smart / List
	Prog/C	SETUP	Setup / OPT /
	MEM/D	DISPLAY	Display / Media
	Exit/Status/E	EXIT	Exit / Cancel / Clear
	</-		Left
	>/+		Right
	Index	INFO	Info / Angle
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	0000	BACK	Back / Return
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	SP/LP	PICTURE	Picture / Format
	7	7	7

Original		Substituto	
	8	8	8
	9	9	9
	0/--	0	0
	AV	AV INPUT	AV / Input / RDS
	<<	<<	<< / Tune-
	Play	Play	Play / Slow
	>>	>>	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	Stop	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Power	Power	Power

Original		Substituto	
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Prog.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Status	ANGLE INFO	Info / Angle
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Index / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0

Original		Substituto	
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec.	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Power		Power
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +