| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Function - | Down | Index | Picture / Format |
| Function + | Up | Size | Zoom / Size |
| Function | OK | Hold | Stop / Hold |
| Mute | Mute / Dimmer | Browse | TV/Radio / |
| AV | AV / Input / RDS | S**** | Subtitle / EQ |
| Optimum | Sound / Title | Revl | D.Menu / Top |
| CH up | Eject / Surround | Mode | Menu / Home |
| Status | Info / Angle | Store | Setup / OPT / |
| I/II | Audio / Lang I/II | < CH | Back / Return |
| TV | Smart / List | CH Disp | Display / Media |
| Mix | Shift + Text / | Page- / CH- | CH- / Page- |
| Text | Text / Goto | Page+ / CH+ | CH+ / Page+ |
| Cancel Time | Exit / Cancel / Clear | 1 | 1 |
| Red | Red / Netflix / Search | 2 | 2 |
| Green | Green / APP / Repeat | 3 | 3 |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | 1- | Guide / EPG / -/-- |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | 4 | 4 |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2- | 2- | Fav / Marker / PC | |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFF-TIMER | Off Timer | SLEEP | Sleep / Timer |
| | Power | | Power |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | Substituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| CH DISP | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| PAGE CH | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| PAGE CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 1- | * | TITLE SOUND | Sound / Title |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| STOP | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| REC | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| REW | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| PLAY | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| FF | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| ⏻ | Power | ⏻ | Power |
| | Eject | SURROUND ⏏ | Eject / Surround |