| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | Internet/Video | Display / Media |
| Power | Power | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Theatre | Sleep / Timer | FAV | Fav / Marker / PC |
| << | << / Tune- | [i+] | Info / Angle |
| Play | Play / Slow | Up | Up |
| >> | >> / Tune+ | Left | Left |
| Sync Menu | D. Menu / Top | OK | OK |
| I<< | I<< / Preset- | Right | Right |
| Stop | Stop / Hold | Return | Back / Return |
| >>I | >>I / Preset+ | Down | Down |
| I-Manual | TV/Radio / | Options | Setup / OPT / |
| Top Menu | Shift + D. Menu / Top Menu | Home | Menu / Home |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Red | Red / Netflix / Search |
| Menu | Shift + Menu / | Green | Green / APP / Repeat |
| Digital/Analog | Smart / List | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| [+] | Zoom / Size | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | 1 | 1 |

| Original | | Substituto | | Original | Substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| abc 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| def 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| ghi 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| jkl 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| mno 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| pqrs 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| tuv 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| wxyz 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| + | Vol + | + VOL | Vol + | | |
| PROG + | Pr + | + CH PAGE | CH+ / Page+ | | |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| − | Vol - | VOL − | Vol - | | |
| − | Pr - | CH PAGE − | CH- / Page- | | |