ALBIS-TECHNOLOGIES SCENE GATE 8000 (TV)

Original		Substituto	
Power	Power	Power	Power
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
△	△	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Help	Help	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
⬡	⬡	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
Play / Pause	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
Play / Pause	Play / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Substituto	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Back	Back	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
Enter	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
Language	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▲	Up	▲	Up
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK

Original		Substituto	
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Digital TV		Smart / List
	Movie		Picture / Format
	Radio		TV/Radio /
	Media		Display / Media

Original	Substituto

Original		Substituto	
Power	Power	Power	Power
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
△	△	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Help	Help	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
⬡	⬡	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
Play / Pause	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
Play / Pause	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Substituto	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Back	Back	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
Enter	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
Language	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▲	Up	▲	Up
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK

Original		Substituto	
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Digital TV		Smart / List
	Movie		Picture / Format
	Radio		TV/Radio /
	Media		Display / Media

Original	Substituto