Original	Substituto	Original	Substituto
Aper / Chiuso	Eject / Surround	8	8
Video / Y	AV / Input / RDS	9	9
Power	Power	Prog	TV/ Radio /
OSD	Display / Media	Intro	Smart / List
PBC	D. Menu / Top	0	0
Titolo	Sound / Title	10+	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	Pausa	Pause / Step / Freeze
Ricerca	Red / Netflix / Search	Info / Play	Play / Slow
1	1	Info / Play	Info / Angle
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
Repeticione	Green / APP / Repeat	Setup	Setup / OPT /
4	4	Right	Right
5	5	Ritorno	Back / Return
6	6	Down	Down
A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
7	7	◁ Ralent	CH- / Page-

Original	Substituto	Original	Substituto
Ralent I >	CH+ / Page+		
<< F. REV	<< / Tune-		
>> F. FWD	>> / Tune+		
Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Zoom	Zoom / Size		
I << Prec	I << / Preset-		
>>I Succ	>>I / Preset+		
Sottotitoli	Subtitle / EQ		
NTSC/PAL	Picture / Format		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		
	Sleep / Timer		
Track	Text / Goto		
Audio	Audio / Lang I/II		
Muto	Mute / Dimmer		