Original		Substituto	
POWER	Power	POWER	Power
WIDE 16:9	16:9 / Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ABC 1	1	TV 1	1
DEF 2	2	DVD 2	2
GHI 3	3	CD - STB 3	3
JKL 4	4	VIDEO 4	4
MNO 5	5	TAPE 5	5
PQR 6	6	TUNER 6	6
STU 7	7	AUX - HDD 7	7
VWX 8	8	USB 8	8
YZ- 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
F1	F1	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
[:≡]	[:≡]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SMART S	Smart S	TITLE SOUND	Sound / Title
SMART P	Smart P	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Substituto	
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH –	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◷	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
⊂⊃	Recall	RETURN BACK	Back / Return
L/R	L / R	SURROUND ⏏	Eject / Surround
INDEX ▶	Index / Play	SLOW ▶	Play / Slow
INDEX ▶	Index / Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Substituto
ZOOM II	Zoom / Size
ZOOM II	Pause / Step / Freeze
REVEAL ■	Stop / Hold
REVEAL ■	Setup / OPT /
TTX	Text / Goto
HOLD ⏮	I<< / Preset-
HOLD ⏮	SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop /
LIST ⏭	>>I / Preset+
LIST ⏭	Smart / List
LANGUAGE ◀◀	<< / Tune-
LANGUAGE ◀◀	Audio / Lang I/II
RADIO ▶▶	>> / Tune+
RADIO ▶▶	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec / Rec Mode
REC	Rec / Rec Mode
REC	Red / Netflix / Search
REC	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Substituto
SUBTITLE	Green / APP / Repeat
FAV	Fav / Marker / PC
FAV	Yellow / YouTube / Repeat
EPG	Guide / EPG / -/--
EPG	Blue / Prime Video / Random