Original	Substituto
Standby	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Display	Display / Media
0	0
Recall	Back / Return
Home	Shift + Menu /
e	D. Menu / Top
Mouse	Smart / List

Original	Substituto
Tv/Radio	TV/Radio /
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
TXT	Text / Goto
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Original		Substituto		Original		Substituto	
FAV/LIST MIX	Mix/FAV List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
SUBTITLE SIZE	Size/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
AUDIO CANCEL	Cancel/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
REFRESH	Refresh	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
INDEX	<<</Index	TUNE-	<< / Tune-				
HOLD	>>/Hold	TUNE+	>> / Tune+				
REVEAL	I<<</Reveal	PRESET-	I<< / Preset-				
SUBPAGE	>>I/Subpage	PRESET+	>>I / Preset+				
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				