Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	Mute	Mute
Open/Close	Eject	Setup	Options
Subtitle	Subt	Title	3D
Audio	Dual	Source	AV
Angle	Guide	Menu	Menu
PS/IS	TV/R	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	Enter	Ok
5	5	CH+	Ch +
6	6	CH-	Ch -
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Rec/OTR	Rec
0	0	Disc OP	Media
Goto	List	Timer	Shift + AV

Original		Substituto	
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
STOP	Stop		Stop
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PREV	I <<		I <<
NEXT	>>I		>>I
FB	<<		<<
FF	>>		>>
DVD	DVD	A	Red
TV	TV	B	Green
DV	DV	C	Yellow
USB	USB	D	Blue
EDIT	Edit	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
FINALIZE	Finalize	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ERASE	Erase	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
QUALITY	Quality	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ADD/CLEAR	ADD/Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Substituto	
RANDOM	Random	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
A-B	A-B	FAV PRE-CH	Pre Ch
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SCAN	Scan	HOME SMART	Smart