Original	Substituto	Original	Substituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Substituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Mix Scan	Options
On/Tim	List
Off/Tim	Shift + List
Blue	Blue
Tone+	>>I
Disp	3D
Audio-	<<
Color+ P. Std	Shift + Format
Audio+	>>

Original	Substituto
Tone-	I <<
Tune-	Shift + Left
Aft/Caf	Shift + Ok
Tune+	Shift + Right
Bright- Sys	Shift + Exit
Contrast+	Shift + Ch +
Contrast-	Shift + Ch -
Color- S. Std	Shift + Dual
3. *	Shift + Guide
4. # 16:9	Format
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow
Level R/Woofer	Shift + Blue