Original	Substituto	Original	Substituto
[ ]→	Exit / Cancel / Clear	[≡]	Text / Goto
Power	Power	Left	Left
[1|2]	Shift + Red / Netflix /	OK	OK
[↤|↦]	Shift + Green / APP /	Right	Right
[| ⏭|⏮]	Shift + Yellow / YouTube /	[⏭|⏮]	Pause / Step / Freeze
Red / Rec	Rec / Rec Mode	Down	Down
Red / Rec	Red / Netflix / Search	[...]	Subtitle / EQ
Green / <<	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Green / <<	<< / Tune-	Mute	Mute / Dimmer
Yellow / Stop	Stop / Hold	P+	CH+ / Page+
Yellow / Stop	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue / Play	Blue / Prime Video / Random	P-	CH- / Page-
Blue / Play	Play / Slow	1	1
White / >>	>> / Tune+	2	2
White / >>	Fav / Marker / PC	3	3
[|]	Shift + Guide / EPG / -/--	4	4
Up	Up	5	5

Original		Substituto		Original		Substituto	
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
P<P	P<P / -/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
[⏲]		TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
[?]		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
[↕]	/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
Smart Sound		TITLE SOUND	Sound / Title				
[|<>|]		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
Smart Picture		FORMAT PICTURE	Picture / Format				
Instant Rec		SHIFT	+ REC MODE Shift + Rec / Rec Mode				
I-II		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
DNR		RETURN BACK	Back / Return				
[▟]		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools				

Original		Substituto	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
[1| 2]	[1| 2]	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
[↤| ↦]	[↤| ↦]	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
[| ⏭| <]	[| ⏭| <]	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
[|]	[|]	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
Up	Up	▲	Up
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
Left	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	▶	Right
[⏭| <]	[⏭| <]	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
Down	Down	▼	Down
[. . .]	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substituto	
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[i +]	[i +]	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI-SAT 0	0
P<P	P<P / -/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Substituto	Original	Substituto
Smart Sound	Sound / Title		
[|<>|]	D.Menu / Top		
Smart Picture	Picture / Format		
Instant Rec	Rec / Rec Mode		
[ ]	Setup / OPT /		

Original	Substituto	Original	Substituto
[ ]→	Exit / Cancel / Clear	[≡]	Text / Goto
Power	Power	Left	Left
[1| 2]	+ Shift + Red / Netflix /	OK	OK
[↤ ⇥]	+ Shift + Green / APP /	Right	Right
[| ⇥ <]	+ Shift + Yellow / YouTube /	[⇥ ⇤]	Pause / Step / Freeze
Red / Rec	Red / Netflix / Search	Down	Down
Red / Rec	Rec / Rec Mode	[. . .]	Subtitle / EQ
Green / <<	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Green / <<	<< / Tune-	Mute	Mute / Dimmer
Yellow / Stop	Stop / Hold	P+	CH+ / Page+
Yellow / Stop	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue / Play	Blue / Prime Video / Random	P-	CH- / Page-
Blue / Play	Play / Slow	1	1
White / >>	Fav / Marker / PC	2	2
White / >>	>> / Tune+	3	3
[|]	+ Shift + Guide / EPG / -/--	4	4
Up	Up	5	5

Original	Substituto	Original	Substituto
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
[i +]	Info / Angle		
0	0		
P<P / -/--	Guide / EPG / -/--		
[◷]	Sleep / Timer		
[?]	AV / Input / RDS		
[↕] / Zoom	Zoom / Size		
Smart Sound	Sound / Title		
[|<>|]	D.Menu / Top		
Smart Picture	Picture / Format		
Instant Rec	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode		
I-II	Audio / Lang I/II		
DNR	Back / Return		
[▞]	Setup / OPT / Tools		

Original	Substituto	Original	Substituto
[ ]→	Exit / Cancel / Clear	Down	Down
Power	Power	[...]	Subtitle / EQ
[1|2]	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
[↤|↦]	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
[| ⏭|⏮]	Yellow / YouTube / Repeat	P+	CH+ / Page+
Rec	Rec / Rec Mode	Vol -	Vol -
<<	<< / Tune-	P-	CH- / Page-
Stop	Stop / Hold	1	1
Play	Play / Slow	2	2
>>	>> / Tune+	3	3
[|]	Shift + Guide / EPG / -/--	4	4
Up	Up	5	5
[≡]	Text / Goto	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
[⏭|⏮]	Pause / Step / Freeze	[i+]	Info / Angle

Original		Substituto		Original		Substituto	
	0		0				
	P<P / -/--		Guide / EPG / -/--				
	[◷]		Sleep / Timer				
	[?]		AV / Input / RDS				
	[↕] / Zoom		Zoom / Size				
	Smart Sound		Sound / Title				
	[|<>|]		D.Menu / Top				
	Smart Picture		Picture / Format				
	Instant Rec		Shift + Rec / Rec Mode				
	I-II		Audio / Lang I/II				
	DNR		Back / Return				
	[▟]		Setup / OPT /				