Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ABC 1	1	TV 1	1
DEF 2	2	DVD 2	2
GHI 3	3	CD - STB 3	3
JKL 4	4	VIDEO 4	4
MNO 5	5	TAPE 5	5
PQR 6	6	TUNER 6	6
STU 7	7	AUX - HDD 7	7
VWX 8	8	USB 8	8
YZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
AV SOURCE	AV/ Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/-- EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
-/-- EXIT	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
P/CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
INFO	[i]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Substituto	
	Vol +	VOL	Vol +
P/CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol -	VOL	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
OK SELECT	OK/ Select	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
TV/DTV	TV/ DTV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Substituto	Original	Substituto
[≡+] / [X]	<< / Tune-		
[≡x] / [· ·]	>> / Tune+		
[.] / [*]	I << / Preset-		
[≡♦] / [+] / Wide	Picture / Format		
[≡?]	>>I / Preset +		
[≡i] / Guide	Guide / EPG / -/--		
P<P/SWAP	Fav / Marker / PC		
PP	Back / Return		