

Original	Substituto
Power	Power
Slow	Shift + Play /
Search	Red / Netflix / Search
Open / Close	Eject / Surround
Subtitle	Subtitle / EQ
Title	Sound / Title
Return	Back / Return
PBC	Picture / Format
Bookmark	Fav / Marker / PC
Zoom	Zoom / Size
Audio	Audio / Lang I/II
Digest	Text / Goto
Rec	Rec / Rec Mode
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
VCR	Shift + 4

Original	Substituto
Up / Prog/Trk+	Up
DVD	Shift + 2
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Setup	Setup / OPT /
Down / Prog/Trk-	Down
DVD Menu	D.Menu / Top
Prev	I<< / Preset-
Next	>>I / Preset+
FR	<< / Tune-
FF	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
Program	TV/Radio /
4	4





Original	Substituto	Original	Substituto
5	5		
6	6		
Random	Blue / Prime Video / Random		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Speed / 3D	Guide / EPG / -/--		
Input	AV / Input / RDS		
TV / VCR	Smart / List		
CLK / CNT	Menu / Home		
CLR / Angle	Info / Angle		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Display	Display / Media		

