Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Back	Back / Return
Auto	Smart / List	Sleep	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer	Aspect	Shift + Picture / Format
P. Mode	Picture / Format	Source	AV / Input / RDS
S. Mode	Sound / Title	Up	Up
I/II/Audio	Audio / Lang I/II	Left	Left
1	1	Enter	OK
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Red/Eject	Eject / Surround
5	5	Red/Eject	Red / Netflix / Search
6	6	Green/D. Menu	D. Menu / Top
7	7	Green/D. Menu	Green / APP / Repeat
8	8	Yellow/Setup	Yellow / YouTube / Repeat
9	9	Yellow/Setup	Setup / OPT /
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Blue/D. Disp	Blue / Prime Video / Random
0	0	Display	Display / Media

Original	Substituto	Original	Substituto
Exit	Exit / Cancel / Clear	<</ Hold	<< / Tune-
Menu	Menu / Home	>>/ Subpage	>> / Tune+
Vol +	Vol +	Repeat / Reveal	Shift + Green / APP /
Media	Shift + Display / Media	I <</ Size	Zoom / Size
CH+	CH+ / Page+	I <</ Size	I << / Preset-
Vol -	Vol -	>>I / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode	>>I / Cancel	>>I / Preset+
CH-	CH- / Page-		
EPG	Guide / EPG / -/--		
FAV	Fav / Marker / PC		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Tv/ Radio	TV/ Radio /		
Play	Play / Slow		
Text	Text / Goto		
Stop/ Index	Stop / Hold		
A- B	Shift + Yellow / YouTube /		
<</ Hold	Shift + Stop / Hold		