Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	- -	Guide / EPG / -/--
Up / P+	Up	0	0
Up / P+	CH+ / Page+	P < P	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home	PP	Back / Return
Left	Left	Vol +	Vol +
Right	Right	I-II	Audio / Lang I/II
Down / P-	Down	Mute	Mute / Dimmer
Down / P-	CH- / Page-	Vol -	Vol -
1	1	Info	Info / Angle
2	2	Red	Red / Netflix / Search
3	3	Green	Green / APP / Repeat
4	4	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
5	5	Blue	Blue / Prime Video / Random
6	6	[TV]	Shift + 1
7	7	[TV]	TV/Radio /
8	8	[AV]	AV / Input / RDS
9	9	[≡]	Text / Goto

Original		Substituto		Original	Substituto
TIME EQ	[≡◷]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
⏮	[/≡]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
⏭ EXIT	[≡X]	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
GUIDE	[≡↕]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
TITLE LANG.	[≡?]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
OPEN/CLOSE TV/RADIO	[≡i]	LIST SMART	Smart / List		

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	9	9
Up / P+	Up	+10	Guide / EPG / -/--
Up / P+	CH+ / Page+	0	0
Menu	Menu / Home	Repeat	Green / APP / Repeat
Left	Left	Search	Red / Netflix / Search
Select	OK	A→B	Yellow / YouTube / Repeat
Right	Right	Display	Display / Media
Down / P-	CH- / Page-	Audio	Audio / Lang I/II
Down / P-	Down	Subtitle	Subtitle / EQ
1	1	Zoom	Zoom / Size
2	2	Prog	TV/ Radio /
3	3	C	Blue / Prime Video / Random
4	4	Angle	Info / Angle
5	5	Return	Back / Return
6	6	Time	Sleep / Timer
7	7	◀◀	<< / Tune-
8	8	▶▶	>> / Tune+

Original		Substituto		Original	Substituto
	⏮		I<< / Preset-		
	⏭		>>I / Preset+		
	⏯		Play / Slow		
	⏯		Pause / Step / Freeze		
	■		Stop / Hold		
	Title		Sound / Title		
	Open / Close		Eject / Surround		

Original	Substituto	Original	Substituto
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop / Hold	Back	Back / Return
Tone+	>> / Tune+	Volume+	Vol +
Lang	Sound / Title	Chan. Up	CH+ / Page+
Menu audio	Audio / Lang I/II	Volume-	Vol -
Subt. List	Subtitle / EQ	Display	Display / Media
Txt Expand	Zoom / Size	Chan. Down	CH- / Page-
Sleep Timer	Sleep / Timer	1	1
Return TV	TV/Radio /	2	2
Menu video	D. Menu / Top	3	3
Text	Text / Goto	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Menu Up	Up	6	6
Info	Info / Angle	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	OK	9	9

Original	Substituto	Original	Substituto
Guide -/-- 1.	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0 0		
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		