Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Right	Right
Display	Display / Media	Down	Down
Setup	Setup / OPT /	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Music	Sound / Title	4	4
Copy	Fav / Marker / PC	5	5
Zoom	Zoom / Size	6	6
TV System	TV/Radio /	7	7
Browser	Info / Angle	8	8
Vol -	Vol -	9	9
Vol +	Vol +	Time Shift	Picture / Format
Guide	Guide / EPG / -/--	0	0
Return	Back / Return	Goto	Text / Goto
Up	Up	Rec	Rec / Rec Mode
Left	Left	Play	Play / Slow
Enter	OK	Stop	Stop / Hold

Original	Substituto	Original	Substituto
Timer	Sleep / Timer		
Pause/Step	Pause / Step / Freeze		
I>/Slow	Eject / Surround		
I<<	I<< / Preset-		
Rec List	Smart / List		
←/INS Replay	CH- / Page-		
·→/CM Skip	CH+ / Page+		
>>I	>>I / Preset+		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Repeat	Green / APP / Repeat		
<<	<< / Tune-		
F1	D. Menu / Top		
Source	AV / Input / RDS		
Audio	Audio / Lang I/II		
>>	>> / Tune+		