Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	FAV	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer	Audio	Audio / Lang I/II
V. Format	Picture / Format	[≡]	Text / Goto
II	Pause / Step / Freeze	[...]	Subtitle / EQ
A/R	Display / Media	Timer	Sleep / Timer
Tv/Radio	TV/Radio /	Menu	Menu / Home
1	1	Up	Up
2	2	P+	CH+ / Page+
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	Left	Left
5	5	Vol -	Vol -
6	6	OK/List	Smart / List
7	7	OK/List	OK
8	8	Right	Right
9	9	Vol +	Vol +
Recall	Back / Return	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Down	Down

Original		Substituto		Original		Substituto
P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-			
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle			
F1	Red/F1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
F2	Green/F2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
F3	Yellow/F3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
F4	Blue/F4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0			
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7			