Mandis shop

COBY RC-057

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Return | | Back |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Source | | AV |
| | CH + | | Ch + |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | CH - | | Ch - |
| | Menu | | Menu |
| | P.Mode | | Format |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Sleep | | Sleep |
| | OK | | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Exit | | Exit |
| | Guide | | Guide |
| | Info | | Info |

https://controleremoto.pt/pt/COBY/1059946-82242-comando-de-substituicao-para-COBY-RC057.html