Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	♪	SOUND DUAL	Dual
	[ ]	ECO 3D	3D
PAT	PAT	HOME SMART	Smart
PIP SEL	PIP Sel	PLAY MODE ▶	Play
PIP POS	PIP Pos	❚❚	Pause
PIP SIZE	PIP Size	■	Stop
AV	AV	TIMER AV	AV
PC	PC	APP MEDIA	Media
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Substituto	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back
PR-	PR-	CH −	Ch -
PR+	PR+	+ CH	Ch +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up	▲	Up
	Right	▶	Right
	Down	▼	Down
	Left	◀	Left
OK	OK / Freeze	OK	Ok

Original	Substituto	Original	Substituto
Info	DISPLAY INFO Info		
MENU Menu	TOP MENU MENU Menu		
[+]	SETTINGS OPT Options		
[?]	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
[♦]	AD SUBT Subt		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Text / Mix	REPEAT TEXT Text		
[≡x]	CLEAR EXIT Exit		
[:≡]	-/-- GUIDE Guide		