Original		Substituto	
POWER	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	O)/I-II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Substituto	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
	♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	[≡+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	Stop/Still	HOLD	Stop / Hold				
	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
	[≡♦] / [++]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	[≡x]	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	[≡o] / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	DMP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
Text / Play/Paus	Play / Slow	Right	Right
Text / Play/Paus	Pause / Step / Freeze	Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop / Still	Stop / Hold	Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode	Recall	Back / Return
Audio I/II	Audio / Lang I/II	Vol +	Vol +
Subtitle / [≡0]	Subtitle / EQ	List	Smart / List
[≡x]	Picture / Format	CH +	CH+ / Page+
Size / Aspect	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer	Index	Display / Media
Radio	TV/Radio /	CH -	CH- / Page-
DMP	D.Menu / Top	1	1
Source	AV / Input / RDS	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Up	Up	4	4
Info	Info / Angle	5	5

Original		Substituto		Original	Substituto
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
♥	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
<<	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
>>	Green / >>	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
I<<	Yellow / I<<	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
>>I	Blue / >>I	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Play/Paus	SHIFT +	SLOW ▶	Shift + Play /	
<<	Red / <<	SHIFT +	NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /	
>>	Green / >>	SHIFT +	APP REPEAT	Shift + Green / APP /	
I<<	Yellow / I<<	SHIFT +	YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /	
>>I	Blue / >>I	SHIFT +	Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime	