# Mandis shop

CI SCO004

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| A | Red / Netflix / Search | Home | Menu / Home |
| B | Green / APP / Repeat | [o:] | D. Menu / Top |
| C | Yellow / YouTube / Repeat | Phone On | Text / Goto |
| D | Blue / Prime Video / Random | C(2) | Display / Media |
| E | Smart / List | Phone Off | AV / Input / RDS |
| Mute | Mute / Dimmer | 1 | 1 |
| Computer | Fav / Marker / PC | 2 | 2 |
| Vol + | Vol + | 3 | 3 |
| Up | Up | 4 | 4 |
| Search+ | CH+ / Page+ | 5 | 5 |
| Vol - | Vol - | 6 | 6 |
| Left | Left | 7 | 7 |
| Enter | OK | 8 | 8 |
| Right | Right | 9 | 9 |
| Search- | CH- / Page- | * | Exit / Cancel / Clear |
| Down | Down | 0 | 0 |
| Contacts | Guide / EPG / -/-- | # | Back / Return |

https://ordered.ml/p/Cisco/10826984-mando-substituto-para-Cisco-Cisco004.htm