Mandis shop

RC 1205

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Power		Power		P+		CH+ / Page+
	Red		Red / Netflix / Search		Vol -		Vol -
	Green		Green / APP / Repeat		Mute		Mute / Dimmer
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		P-		CH- / Page-
	Blue		Blue / Prime Video / Random		1		1
	Menu		Menu / Home		2		2
	P<P		Smart / List		3		3
	Up		Up		4		4
	Left		Left		5		5
	Ok		OK		6		6
	Right		Right		7		7
	Down		Down		8		8
	AV		AV / Input / RDS		9		9
	Tv/R		TV/Radio /		PP		Back / Return
	Info		Info / Angle		0		0
	I-II		Audio / Lang I/II		-/-- Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol +		Vol +		-/-- Exit	+	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Substituto		Original		Substituto	
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	[≡o]	TUNE-	<< / Tune-				
	[≡+]	TUNE+	>> / Tune+				
	[≡x]	PRESET-	I<< / Preset-				
	[. ≡] / [*]	PRESET+	>>I / Preset+				
WIDE	[≡♦] / [+] / Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
PC	[≡?] / PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
GUIDE	[≡i] / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				