Original	Substituto
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
TV / TXT	Text / Goto
Cancel	+ Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal	TV/Radio /
Audio	Audio / Lang I/II
Hold	+ Shift + Stop /
Size	+ Shift + Zoom /
Subpage	Setup / OPT /
Index	D. Menu / Top
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
CH +	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +

Original	Substituto
CH -	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -
List (white)	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
EPG	Guide / EPG / -/--
Down	Down
Info	Info / Angle
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original	Substituto
6	TUNER 6 — 6
7	AUX - HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
0	HDMI - SAT 0 — 0
Recall	RETURN BACK — Back / Return
Picture	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Sound	TITLE SOUND — Sound / Title
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
Aspect / Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Aspect / Zoom	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
<<	TUNE- — << / Tune-
>>	TUNE+ — >> / Tune+
List (blue)	MEDIA DISPLAY — Display / Media

Original	Substituto
I <<	PRESET- — I << / Preset-
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
Repeat	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
Play	SLOW — Play / Slow
Pause	STEP - FREEZE — Pause / Step / Freeze
Stop	HOLD — Stop / Hold