Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold	Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode	←	Back / Return
<<	<< / Tune-	V+	Vol +
>>	>> / Tune+	P+	CH+ / Page+
Lang	Audio / Lang I/II	V-	Vol -
[=]..	Subtitle / EQ	P-	CH- / Page-
☼1	Picture / Format	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Google Play	Shift + Green / APP /	3	3
Source	AV / Input / RDS	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Up	Up	6	6
i	Info / Angle	7	7

Original		Substituto		Original	Substituto
8		8			
9		9			
[G]		Guide / EPG / -/--			
0		0			
Red		Red / Netflix / Search			
Green		Green / APP / Repeat			
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat			
Blue		Blue / Prime Video / Random			
Home		Shift + Menu /			
Netflix		Shift + Red / Netflix /			
YouTube		Shift + Yellow / YouTube /			
prime video		Shift + Blue / Prime			