Original		Substituto	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue

Original		Substituto	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
?	?	PICTURE FORMAT	Format
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
@	@	HOME SMART	Smart
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
Vol -	Vol -	VOL -	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
Source	Source	TIMER AV	AV
P +	P +	CH +	Ch +

Mandis shop

[TS3187R- 5]

Original	Substituto	Original	Substituto
P -	Ch -		
I <	I <<		
>I / PI P	>>I		
<<	<<		
>>	>>		
Rec	Rec		
Pl ay	Pl ay		
Pause	Pause		
St op	St op		
3D	3D		
QO. .	Dual		
[. . .] . .	Subt		
Net f l i x	Shi f t + Medi a		
My Medi a	Medi a		