Original		Substituto	
STEP	Step		Power
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Substituto	
ANGLE	Angle	A	Red
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU /PBC	Menu PBC	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL –	Vol -
MODE	Mode	CLEAR EXIT	Exit
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I

Original		Substituto		Original	Substituto
	I<<		I<<		
	>>		>>		
	<<		<<		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
SLOW	Slow	ECO 3D	3D		
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep		
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject		