Original		Substituto	
POWER	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
EPI	EPI	GUIDE	Guide
SUBTL	SUBTL	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substituto	
16:9	16:9	PICTURE FORMAT	Format
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
RCL	RCL	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TIMESHIFT PAGE	Page+ / Timeshif	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PAGE V-FORMAT	Page- / V-Format	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
PAGE V-FORMAT	Page- / V-Format	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
CH▲	Up / CH+		Up
CH▲	Up / CH+	CH +	Ch +
CH▼	Down / CH-		Down
CH▼	Down / CH-	CH −	Ch -
VOL ▶	Right / Vol +		Right
VOL ▶	Right / Vol +	VOL +	Vol +
VOL ◀	Left / Vol -		Left
VOL ◀	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Substituto	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
SAT	Red / SAT	A	Red
	Green / Zoom	B	Green
	Green / Zoom	ZOOM	Eject
PAUSE	Yellow / Pause	C	Yellow
PAUSE	Yellow / Pause	SHIFT +	Shift + Pause
TV/RADIO	Blue / TV/Radi	D	Blue
TV/RADIO	Blue / TV/Radi	SEARCH TV/R	TV/R
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	Stop		Stop
	I<<	I<<	I<<
	>>I	>>I	>>I

Original		Substituto	
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Rec	REC MODE	Rec
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
GAME	Game	HOME SMART	Smart
PVR	PVR	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
HDD	HDD	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media