Original	Substituto	Original	Substituto
POWER	Power	9 wxyz	9
↩○	Shift + Smart / List	TV	TV/Radio /
☼*/Ö	Shift + Display / Media	0	0
☼²/♀	Shift + Red / Netflix /	↔	Shift + Back / Return
SOURCE	AV / Input / RDS	TV GUIDE	Guide / EPG / -/--
PRESETS	Smart / List	[≡]	Text / Goto
┼┼┼	Setup / OPT /	MENU	Menu / Home
♫☺◘	Display / Media	Q. MENU	D. Menu / Top
SLEEP	Sleep / Timer	UP	Up
1 . /@	1	LEFT	Left
2 abc	2	OK	OK
3 def	3	RIGHT	Right
4 ghi	4	DOWN	Down
5 jkl	5	BACK	Back / Return
6 mno	6	-◙-	Picture / Format
7 pqrs	7	EXIT	Exit / Cancel / Clear
8 tuv	8	☼FAV	Fav / Marker / PC

Original		Substituto		Original		Substituto	
V+	VOL+	+ VOL	Vol +		BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
V−	VOL-	VOL −	Vol -				
i	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle				
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-				
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	PLAY	SLOW	Play / Slow				
	PAUSE	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	STOP	HOLD	Stop / Hold				
LANG.	LANG.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	[≡] . . .	TITLE SOUND	Sound / Title				
	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				