Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	Down	Down
Info	Info / Angle	FAV	Fav / Marker / PC
Subtitle	Subtitle / EQ	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
CH+	CH+ / Page+	3	3
Recall	Back / Return	Page+	Shift + CH+ /
Vol +	Vol +	4	4
CH-	CH- / Page-	5	5
Pause	Pause / Step / Freeze	6	6
Vol -	Vol -	Page-	Shift + CH- /
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9	9
Left	Left	0	0
OK	OK	Audio	Audio / Lang I/II
Right	Right	Lang	Shift + Audio / Lang I/II
EPG	Guide / EPG / -/--	TV/Radio	TV/Radio / Program

Original		Substituto		Original	Substituto
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		