Mandis shop

RC1186

Original		Substituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	AV/ Sour ce		AV / I nput / RDS
	0		0
	Exi t - / - -		Shi ft + Gui de / EPG / - / - -
	Exi t - / - -		Exi t / Cancel / Cl ear
	P<P/ SWAP		Fav / Mar ker / PC
	I nf o		I nf o / Angl e
	PP		Back / Ret urn

Original		Substituto	
	I / I I		Audi o / Lang I / I I
	Ok/ Sel ect		OK
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Menu		Menu / Home
	TV/ DTV		TV/ Radi o /
	CH+		CH+ / Page+
	Vol +		Vol +
	CH-		CH- / Page-
	Mut e		Mut e / Di mmer
	Vol -		Vol -
	Red/ ↑		Shi ft + CH+ /
	Red/ ↑		Red / Net flix / Sear ch
	Gr een/ ↓		Shi ft + CH- /
	Gr een/ ↓		Gr een / APP / Repeat

Original	Substituto	Original	Substituto
Yellow	YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
[≡]	GOTO / TEXT: Text / Goto		
[≡o]	TIMER / SLEEP: Sleep / Timer		
[≡+] / [+]	HOLD: Stop / Hold		
[≡x] / [· ·]	TOP MENU / D.MENU: D.Menu / Top		
[/≡] / [*]	OPT-TOOLS / SETUP: Setup / OPT /		
[≡♦] / [X] / Wide	FORMAT / PICTURE: Picture / Format		
[≡♦] / [X] / Wide	SIZE / ZOOM: Zoom / Size		
[≡?]	LIST / SMART: Smart / List		
[≡i] / Guide	-/-- / GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--		