Original		Substituto	
	Power		Power
	Tv/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	[...]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[+]/Mosaic	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	II/Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	i/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Group	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol+	+ VOL	Vol+

Original		Substituto	
	Left		Left
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	↑	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	Vol-	VOL −	Vol-
	OK	OK	OK
	Right		Right
	↓	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down		Down
	File List	LIST SMART	Smart / List
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	→I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Substituto	
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
SLOW	I>/Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VFORMAT	V-Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Substituto	
WIDE	Wide	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /