Original	Substituto	Original	Substituto
On/Off	Power	Input Source	AV / Input / RDS
Audio Out	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Play	Play / Slow	Menu Up	Up
Pause	Pause / Step / Freeze	Info/Intro	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	Menu Left	Left
Record	Rec / Rec Mode	OK Enter	OK
Rewind	<< / Tune-	Menu Right	Right
F. Forward	>> / Tune+	Menu Down	Down
Prev.	I << / Preset-	Tracking+	Vol +
Next	>>I / Preset+	VCR/TV	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	Slow/Dpss+	CH+ / Page+
Auto/Track	Eject / Surround	Tracking-	Vol -
Timer/Record	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Progr/C/CH	TV/Radio /	Slow/Dpss-	CH- / Page-
Rec/Mode	D.Menu / Top	1	1
T. Set/Clock	Setup / OPT /	2	2
Sp/Lp/Speed	Text / Goto	3	3

Original	Substituto	Original	Substituto
4	VIDEO 4	Show View	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
-/--	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0		
Weekly	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Counter Clock	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Counter/Memor	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Counter Stop	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Mon/TV	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
On/Off	SHIFT + Power Shift + Power		
Slow Down	SHIFT + SLOW Play Shift + Play /		
Index Pict-	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-		
Index Pict+	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		