Mandis shop

# Denon RC-282

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | GUIDE | Guide |
| CALL | Call | RETURN BACK | Back |
| EJECT | Eject | ZOOM | Eject |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| >>I | >>I | | >>I |
| I << | I << | | I << |
| >> | >> | | >> |
| << | << | | << |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| GROUP PROG/ DIRECT | Group/Prog/Direct | SETTINGS OPT | Options |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| RANDOM | Random | APP MEDIA | Media |
| EDIT | Edit | SEARCH TV/R | TV/R |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| TITLE | Title | DISPLAY INFO | Info |
| CHARACTER | Character | HOME SMART | Smart |
| TIME | Time | TIMER AV | AV |

https://ordenar.com/p/Denon/1673-842-mando-sustituto-para-Denon-RC-282-03908702.html