Mandis shop

RC1912

Original	Substituto
POWER	Power
←○	SHIFT + SMART — Shift + Smart / List
☼*/Ö	SHIFT + DISPLAY — Shift + Display / Media
☼²/♀	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /
SOURCE	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
PRESETS	LIST SMART — Smart / List
┼┼┼	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
♫/☺◘	MEDIA DISPLAY — Display / Media
SLEEP	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
1 . /@	TV 1 — 1
2 abc	DVD 2 — 2
3 def	CD - STB 3 — 3
4 ghi	VIDEO 4 — 4
5 jkl	TAPE 5 — 5
6 mno	TUNER 6 — 6
7 pqrs	AUX - HDD 7 — 7
8 tuv	USB 8 — 8

Original	Substituto
9 wxyz	BLUETOOTH 9 — 9
TV	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
0	HDMI - SAT 0 — 0
↔	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back / Return
TV GUIDE	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
[≡]	GOTO TEXT — Text / Goto
MENU	HOME MENU — Menu / Home
Q. MENU	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
UP	Up
LEFT	Left
OK	OK — OK
RIGHT	Right
DOWN	Down
BACK	RETURN BACK — Back / Return
⊡	FORMAT PICTURE — Picture / Format
EXIT	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
☼FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC

Original		Substituto	
	VOL+		Vol +
	MUTE		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+
	VOL-		Vol -
	INFO		Info / Angle
	P-		CH- / Page-
	REC		Rec / Rec Mode
	PLAY		Play / Slow
	PAUSE		Pause / Step / Freeze
	STOP		Stop / Hold
	LANG.		Audio / Lang I/II
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	[≡]...		Sound / Title
	RED		Red / Netflix / Search
	GREEN		Green / APP / Repeat
	YELLOW		Yellow / YouTube / Repeat

Original		Substituto	
	BLUE		Blue / Prime Video / Random